

## BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

### Opis produktu

Brilliance Aqua-Satin Polish to bezbarwny wosk pielęgnujący na półsyntetycznej, wodnej bazie do olejowanych i woskowanych parkietów i podłóg drewnianych. Produkt ten, zawierający wosk, ma niezwykle silne działanie pielęgnujące i w zależności od potrzeb po nałożeniu może zostać spolerowany.

Giscode GE 10.

### Szczególne wskazówki

Przy problematycznych i silnie chłonnych gatunkach drewna unikać nadmiaru Brilliance AquaSatinPolish na podłodze. Należy nakładać oszczędnie i równomiernie. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia/spęcznienia krawędzi drewna. Należy unikać tworzenia się kałuż ewent. długiego pozostawiania namoczonych szmat lub padów na drewnianej podłodze, aby nie powstały plamy. W przypadku powierzchni, które były już pielęgnowane przy pomocy Brilliance Fitpolish lub SuperWax, przed zastosowaniem Brilliance AquaSatinPolish należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie przy pomocy Brilliance Cleaner L91/ KH Verdünnung.

### Zastosowanie

Przed użyciem dobrze wymieszać. Powierzchnię przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet i podłogi drewniane, należy dokładnie oczyścić szczotką, odkurzaczem, mopem lub wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatą. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej Brilliance L91 Cleaner. Nie stosować stalowej wełny, wiórków ani innych ściernych materiałów polerujących.

### Pierwsza i pełna pielęgnacja

Przy pełnej pielęgnacji należy cienko i równomiernie nałożyć Brilliance AquaSatinPolish za pomocą BergerTool Wischwiesel lub miękkiej szmaty. W przypadku niejednorodnego wyglądu podłogi, np. przy nierównomiernym pokryciu, należy te miejsca po wyschnięciu środka pielęgnującego wyrównać białym padem.

### Pielęgnacja bieżąca

Do bieżącego czyszczenia i jednoczesnej pielęgnacji dodać 0,2 – 0,3 L Brilliance AquaSatinPolish do 8-10 L wody i wilgotną, wyciśniętą szmatą przetrzeć podłogę.

### Gruntowne czyszczenie

Lekkie zabrudzenia, jak ślady butów, tłuste, kolorowe plamy można łatwo usunąć nakładając Brilliance Cleaner L94 Wachsentrferner na miękką szmatę czyszczącą delikatnie powierzchnię. Większe powierzchnie należy spryskać Cleanerem i wyczyścić polerką z białym padem. Następnie należy zmyć powierzchnię czystą wodą, aby zebrać rozpuszczone zabrudzenia.

### Ważna wskazówka

Zarówno przy pielęgnacji jak i przy gruntownym czyszczeniu nie należy wylewać nadmiernej ilości płynu na podłogę, aby uniknąć pęcznienia drewna. Czyszczone powierzchnie należy następnie zmyć lekko zwilżoną szmatą z czystą wodą.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy nakładać ok. 10-15 ml/m<sup>2</sup> nierozcieńczonego środka.

### Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem. W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 24 miesiące.

### Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

### Ważna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.