

Brilliance Everclear

półpołysk i mat

(dotyczy także Stop i Antistatik)

Opis produktu

Brilliance Everclear jest wodnym antypoślizgowym środkiem do pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych, lakierowanego korka (zamknięte pory), PCV i linoleum.

Brilliance Everclear Stop spełnia wymagania normy DIN 18032. Produkt ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie pożądane jest uzyskanie antypoślizgowej powierzchni.

Brilliance Everclear Antistatik zalecany jest do pomieszczeń, gdzie nie wskazane jest gromadzenie się ładunków elektrostatycznych.

Aby Everclear mógł być zastosowany, warstwa lakieru musi być wystarczająco szczelna. Jeżeli podłoga ma jakieś uszkodzenia, istnieje niebezpieczeństwo, że drewno może zszarzeć pod wpływem wody.

Giscode: GE10

Wskazówki szczególne

Na lakierowanych podłogach drewnianych Everclear można stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej polakierowana podłoga jest chroniona w ciągu pierwszych dni, tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed pierwszym intensywniejszym użytkowaniem podłogi należy nałożyć pielęgnację zgodnie z punktem „Pierwsza i pełna pielęgnacja”. Każdy lakier ulega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania, dlatego regularna pielęgnacja jest konieczna. Jeśli powierzchnia w wyniku użytkowania została uszkodzona, musi zostać wyszlifowana i na nowo polakierowana. Wykonanie pielęgnacji w odpowiednim momencie jest podstawą utrzymania w dobrym stanie lakierowanych podłóg drewnianych. Należy unikać powstawania kałuż lub dłuższego trzymania nasączonej szmaty lub pada na podłodze drewnianej, aby nie doszło do powstania przebarwień lub plam.

Nie należy stosować Evercleara na podłogach olejowanych, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szarych miejsc z powodu działania wody. W takim przypadku należy stosować Brilliance Aqua-Satin Polish, Classic Pflegeöl lub Brilliance Fitpolish. Jeżeli system pielęgnacyjny ma zostać zmieniony, wymagane jest przeprowadzenie wcześniej gruntownego czyszczenia.

Stosowanie

Produkt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Everclear można nanosić dwoma metodami::

Pierwsza i pełna pielęgnacja

Nierozcieńczony Brilliance Everclear nanosi się równomiernie na polakierowaną podłogę drewnianą pierwszy raz po lakierowaniu lub po każdym gruntownym czyszczeniu. Prawidłowe zużycie materiału wynosi 30-40 ml/m² (nierozcieńczony).

Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki BergerTool Wischwiesel.

Usuwanie Evercleara Stop bezpośrednio nałożonego na warstwę lakierniczą jest dość pracochłonne, dlatego aby ułatwić sobie pracę należy wykonać pierwszą pielęgnację nierozcieńczonym Brilliance Everclearem, a następnie nałożyć Everclear Stop.

Pielęgnacja bieżąca

Do bieżącej pielęgnacji należy do 8-10 l wody dodać 0,2-0,3 l Brilliance Evercleara i tak przygotowanym preparatem przecierać podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką lub padem.

Czyszczenie gruntowne

Brilliance Everclear tworzy cienką warstwę, dlatego wymaga się, w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub maszynowe czyszczenie gruntowne używając Brilliance Cleaner L94 Wachsentrferner. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły wtedy, gdy podłoga źle wygląda z powodu mocnych, trwałych zabrudzeń, których nie można usunąć w czasie bieżącego czyszczenia.

Ważna wskazówka

Zarówno podczas bieżącego jak i gruntownego czyszczenia podłogi nie należy używać szmat z dużą ilością wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie.

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.

Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany

Przy wykonywaniu pełnej pielęgnacji na parkiecie gotowym lub laminacie należy od czasu do czasu sprawdzać adhezję. Może być także konieczne zastosowanie Fill-and-Finish do zabezpieczenia krawędzi. Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Brilliance Everclear

półpołysk i mat

(dotyczy także Stop i Antistatik)

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.