

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

Opis produktu

BRILLIANCE AQUASATIN POLISH to bezbarwny wosk pielęgnujący na półsyntetycznej, wodnej bazie do olejowanych i woskowanych parkietów i podłóg drewnianych. Produkt ten, zawierający wosk, ma niezwykle silne działanie pielęgnujące i w zależności od potrzeb po nałożeniu może zostać spolerowany.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: GE10

Szczególne wskazówki

Przy problematycznych i silnie chłonnych gatunkach drewna unikać nadmiaru BRILLIANCE AQUASATINPOLISH na podłodze. Należy nakładać oszczędnie i równomiernie. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia/spęcznienia krawędzi drewna. Należy unikać tworzenia się kałuż ewent. długiego pozostawiania namoczonych szmat lub padów na drewnianej podłodze, aby nie powstały plamy. W przypadku powierzchni, które były już pielęgnowane przy pomocy BRILLIANCE FITPOLISH lub SUPERWAX, przed zastosowaniem BRILLIANCE AQUASATINPOLISH należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie przy pomocy BRILLIANCE CLEANER L91/ KH VERDÜNNUNG.

Zastosowanie

Przed użyciem dobrze wymieszać. Powierzchnię przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet i podłogi drewniane, należy dokładnie oczyścić szczotką, odkurzaczem, mopem lub wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatą. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej BRILLIANCE L91 CLEANER. Nie stosować stalowej wetny, wiórków ani innych ściernych materiałów polerujących.

Pierwsza i pełna pielęgnacja

Przy pełnej pielęgnacji należy cienko i równomiernie nałożyć BRILLIANCE AQUASATINPOLISH za pomocą BERGERTOOL WISCHWIESEL lub miękkiej szmaty. W przypadku niejednorodnego wyglądu podłogi, np. przy nierównomiernym pokryciu, należy te miejsca po wyschnięciu środka pielęgnującego wyrównać białym padem.

Pielęgnacja bieżąca

Do bieżącego czyszczenia i jednoczesnej pielęgnacji dodać 0,2 – 0,3 L BRILLIANCE AQUASATINPOLISH do 8-10 L wody i wilgotną, wyciśniętą szmatą przetrzeć podłogę.

Gruntowne czyszczenie

Lekkie zabrudzenia, jak ślady butów, tłuste, kolorowe plamy można łatwo usunąć nakładając BRILLIANCE CLEANER L94 WACHSENTFERNER na miękką szmatę czyszcząc delikatnie powierzchnię. Większe powierzchnie należy spryskać Cleanerem i wyczyścić polerką z białym padem. Następnie należy zmyć powierzchnię czystą wodą, aby zebrać rozpuszczone zabrudzenia.

Ważna wskazówka

Zarówno przy pielęgnacji jak i przy gruntownym czyszczeniu nie należy wylewać nadmiernej ilości płynu na podłogę, aby uniknąć pęcznienia drewna. Czyszczone powierzchnie należy następnie zmyć lekko zwilżoną szmatą z czystą wodą.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy nakładać ok. 30-40 ml/m² nierozcieńczonego środka.

Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem. W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 24 miesiące.

Ważna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnosiniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)