

# Aqua-Seal® CeramicStar

Berger-Seidle GmbH  
Parkettlacke · Klebstoffe · Bauchemie**Opis produktu**

Aqua-Seal® CeramicStar jest dwuskładnikowym lakierem wodnym klasy premium na bazie poliuretanu, cechującym się dużą odpornością, uniwersalnym zastosowaniem oraz niższą lepkością. Produkt ten jest łatwy w pracy, a zawarte cząsteczki ceramiczne istotnie wpływają na wybitną wytrzymałość. Polecany szczególnie na szybkie budowy ze względu na możliwość obciążania już po 24 godz. CeramicStar jest doskonałym rozwiązaniem przy renowacji starych podłóg np. odcinając pozostałości soli w drewnie daje lepszy efekt w porównaniu z innymi lakierami. Aqua-Seal® CeramicStar zbadano zgodnie z normą DIN 51130 (BGR 181) i spełnia on wymagania klasy R9 dotyczącej śliskości.

Giscode W3/DD+; abZ-Nr. Z-157.10-47

**Stopień połysku**

mat i półmat

**Szczególne****wskazówki:**

Żeby zmniejszyć ryzyko sklepania bocznego jako grunt można stosować lakiery podkładowe Aqua-Seal- FlexPrimer, Aqua-Seal ExoBlock, UniQuickPrimer i olej Classic BaseOil (z Classic Plus). CeramicStar nadaje się szczególnie do renowacji starych podłóg. W przypadku bardzo zabrudzonych starych podłóg zalecamy próbę na kawałku powierzchni, aby ocenić skutki oddziaływania „pozostałości” w podłodze.

**Stosowanie**

AQUA-SEAL® CeramicStar na krótko przed użyciem dobrze wymieszać z utwardzaczem w proporcji 10:1. Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin mimo, że pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień. Zmieszany z utwardzaczem lakier wydziela wolne CO<sub>2</sub>, dlatego też nie należy szczelnie zakręcać opakowania.

Nakładać wałkiem lub pędzlem w 3 warstwach. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!

**Szczególne zalecenia dla lakierów wodnych**

W przeciwieństwie do tradycyjnych lakierów bazujących na rozpuszczalnikach lakiery AQUA-SEAL należy nanosić równomierne i dość grubo. Lakier nie powinien być mocno rozwałkowany.

**Schnięcie**

Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru dziennie, aby drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. W normalnych warunkach lakier można obciążać już po 24 godz. Przed upływem 7 dni nie pielęgnować i nie przykrywać.

**Zużycie**

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa szpachlą ok. 30ml/m<sup>2</sup> lub ok. 35 m<sup>2</sup>/l

1 warstwa wałkiem lub pędzlem ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l

**Składowanie**

CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy. Otwarty utwardzacz szczelnie zamknąć.

**Fabrycznie lakierowany parkiet**

AQUA-SEAL® CeramicStar na wielu gotowych parkietach wykazuje dobrą przyczepność. Jednak ze względu na mnogość produktów za każdym razem należy przeprowadzić próbę. Przed próbą zmyć gruntownie parkiet L94 Wachsentrferner, a następnie przemyć czystą wodą. Po wyschnięciu gruntownie zmatować siatką 120.

**Odośniki**

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.