

## AquaSeal® 2KPU

### Opis

Aqua-Seal 2K-PU jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu. Produkt ten posiada dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne, dlatego jest zalecany na podłogi parkietowe szczególnie intensywnie eksploatowane. Z uwagi na swoją elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka.

Giscode W2/DD+ mat, półmat, połysk  
W3/DD+ naturalwhite, royalmat  
Ecode EC1-R, abZ-Nr. Z-157-10-47

### Stopień połysku

naturalwhite, royalmat, mat, półmat, połysk

### Wskazówki szczególne

Żeby zmniejszyć ryzyko sklejanego boczego jako grunt można stosować lakier podkładowy AquaSeal®ExoBloc, AquaSeal®FlexPrimer, AquaSeal®Uni-Spachtel, Classic BaseOil lub SolvSeal UniQuickPrimer. Poza tym produkt może zostać użyty bez gruntowania bezpośrednio na drewno.

Należy zwrócić uwagę, żeby nie pomieszać utwardzaczy do różnych stopni połysku. Może to prowadzić do niezamierzonych zmian.

### Stosowanie

AquaSeal®2KPU na krótko przed użyciem dobrze wymieszać (w dużym opakowaniu lub w BergerTool MixBox) dodając utwardzacz w stosunku 10:1. Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy użyć w ciągu 2 godzin, tzn. mimo, że lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, z uwagi na gorsze właściwości schnącego filmu, po 2 godz. nie powinien być stosowany. Przygotować tylko tyle mieszaniny, ile zostanie wykorzystane. Mieszanka uwalnia CO<sub>2</sub> - dlatego nie należy zamykać szczelnie pojemników!

Materiał nakładać wałkiem/ pędzlem w 3 - 4 warstwach. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!

### Specjalne zalecenia

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach lakierach, warstwy AquaSeal®2KPU należy nanosić obficie (nie powinien być mocno rozwałkowany). Wyjątek stanowi stopień połysku naturalwhite. Jest szczególnie zalecany do jasnego drewna, w celu zachowania wyglądu surowego drewna. Standardowo jest nakładany cienko w 3-4 warstwach. Zużycie na warstwę ok 70-90 ml / m<sup>2</sup>.

Nie zaleca się nakładania naturalwhite szpachlą. W zależności od pożądanego optycznego koloru i intensywności wybielenia, dwie ostatnie warstwy można zastąpić stopniem połysku royalmat, który redukuje rozjaśnienie.

Classic BaseOil white lub naturalwhite jako podkład zwiększa efekt rozjaśnienia. AquaSeal® FlexPrimer lub AquaSeal® Uni-Spachtel można również stosować jako podkład. W ten sposób możliwe jest indywidualne niuansowanie kolorów.

Stand 04/2019 - Seite 1 von 1

### Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. W normalnych warunkach lakier można obciążać po 24 godz. Przed upływem 7 dni nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy.

1 warstwa nanoszona szpachlą międzywarstwowo  
ok. 30 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 35 m<sup>2</sup>/l

1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem  
ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l w zależności od stopnia połysku

### Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu zwykle przynajmniej 12 miesięcy. Po otwarciu utwardzacza, należy go szczelnie zamknąć.

### Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany

AquaSeal® 2KPU wykazuje dobrą przyczepność do wielu rodzajów gotowych parkietów, ale ze względu na dużą liczbę produktów nie można sformułować ogólnych stwierdzeń. Ogólnie rzecz biorąc, na każdym produkcie należy przeprowadzić indywidualne testy przyczepności. Testy wstępne wykazały, że przed polakierowaniem parkiet należy gruntownie wyczyścić za pomocą Brilliance Cleaner L94 Wachsentrferner, zmyć czystą wodą i po wyschnięciu starannie przeszlifować siatką 120.

### Odoñoniki

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.