

## Fill-and-Finish® zabezpieczanie krawędzi

<b>Opis produktu</b>	Środek pielęgnacyjny stworzony specjalnie do przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji fabrycznie lakierowanego parkietu warstwowego. Fill & Finish zabezpiecza przed wnikaniem wody w nie pokryte lakierem płaszczyzny boczne i czoła parkietu gotowego. Głównymi składnikami produktu są modyfikowane oleje roślinne i woski. Fill & Finish różni się od dotychczas stosowanych środków pielęgnacyjnych nie tylko znacznie mniejszą zawartością rozpuszczalników, lecz również sposobem użycia. Przed użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą informacją techniczną i wypróbować produkt na mniejszej powierzchni.
<b>Szczególne wskazówki</b>	Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zmoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
<b>Stosowanie</b>	<p>Powierzchnia podłogi powinna być sucha i odkurzona. Przeprowadzanie pielęgnacji partiami znacznie ułatwia pracę.</p> <p>a) <b>nakładanie:</b> Fill &amp; Finish należy nakładać przy pomocy metalowej szpachli z zaokrąglonymi kantami, plastikowej szpachli lub gumowej pacy. Przed użyciem gumowej pacy należy sprawdzić, czy guma, z której została wykonana jest odporna na działanie zawartej w preparacie benzyny. Wylać na pacę niewielką ilość Fill &amp; Finish - pozostawić na ok. 1 minutę, a następnie zetrzeć białą szmatką. Zabarwienie szmatki na kolor gumy świadczy o nieprzydatności pacy do stosowania z Fill &amp; Finish. Nakładając preparat należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie maksymalnej ilości w szczeliny parkietu. Im głębiej preparat wnika w szczeliny, tym lepiej jest parkiet zabezpieczony przed wilgocią. Natomiast na samej powierzchni podłogi należy pozostawić przy szpachlowaniu jak najmniejszą ilość środka. Im dokładniej wykonana jest ta część pielęgnacji, tym łatwiej i szybciej przebiega polerowanie.</p> <p>b) <b>polerowanie/usuwanie:</b> bezpośrednio po nałożeniu środka konieczne jest polerowanie pokrytej powierzchni. <b>Usuwanie musi bezwzględnie zostać zakończone przed zaschnięciem preparatu.</b> Z tego powodu nakładać preparat jednorazowo tylko na taką powierzchnię, aby móc spełnić ten warunek. W wypadku większych powierzchni zaleca się stosować polerki z filcem. W razie braku filcu można pod biały pad założyć odpowiednią szmatkę. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując polerki. Na małych powierzchniach można użyć szmat. Polerowanie można zakończyć po uzyskaniu przez podłogę pierwotnego wyglądu jak przed nałożeniem Fill &amp; Finish. Nie wchodzić na podłogę w czasie schnięcia środka.</p>
<b>Czyszczenie</b>	Narzędzia można oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika do lakierów L91 Cleaner.
<b>Schnięcie</b>	Przy 23°C/50% wzgl. wilgotności powietrza: po ok. 1 godz. W przypadku zaschnięcia Fill & Finish na powierzchni polakierowanego gotowego parkietu, zmywać środkiem L 91 Cleaner.
<b>Zużycie</b>	W zależności od podłoża i sposobu nakładania: 10-15g/m <sup>2</sup>
<b>Składowanie /transport</b>	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
<b>Odnośniki</b>	Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.</li><li>- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg</li></ul> Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.

08/16