

Adesiver RE 400/SP

Uniwersalny wodny akrylowy klej o wydłużonym czasie otwartym do wykładzin podłogowych na chłonne podłoża

1. Zastosowanie: Adesiver RE 400/SP jest tiksotropowym klejem akrylowym charakteryzującym się wysoką zawartością składników stałych, dużą adhezją początkową, wydłużonym czasem otwartym i bardzo lekką pracą. Zalecany do wykładzin wymiarowo stabilnych.

Do stosowania wewnątrz do:

- wykładziny dywanowe i igłowe z dowolnym podbiciem przy założeniu, że są stabilne wymiarowo
- linoleum do 3 mm grubości,
- podłogi winylowe na filcu,
- PVC w rolkach lub płytkach,
- tekstylne pokrycia podłogowe i ściennie
- półsztywne winyle
- guma do 3 mm grubości
- PVC podłogi i pokrycia
- podłogi i pokrycia ścian kokosowe z spodem lateksowym
- okładziny i podłogi styropianowe
- LVT – deski winylowe podłogowe

2. Charakterystyka:

Temperatura pracy	+ 10° C - + 25° C
Nakładanie	szpachla zębata nr 1 - 3
Odparowanie	10 – 30 min ⁽¹⁾
Czas otwarty max.	40 – 45 min. ⁽¹⁾
Chodzenie po	ok. 3 – 5 godz. ⁽¹⁾
Użytkowanie po	ok. 48 – 72 godz. ⁽¹⁾
Zużycie	250 – 400 g/m ² w zależności od podłoża
Rozcieńczanie	woda (jeżeli potrzeba)
Opakowanie	12 kg
Czyszczenie	woda dopóki nie stwardnieje
Przechowywanie	2 lata ⁽²⁾

(1) – przy +20° C i wilgotności względnej 65%

(2) - w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. temp. + 10° C - + 25° C.

3. Warunki:

Podłoże musi być suche, czyste, niepyłące, i gładkie.

Wilgotność max – 2,0 % podłoża cementowe

- 1,7 % podłoże cementowe z ogrzewaniem podłogowym
- 0,5 % podłoże anhydrytowe
- 0,2 % podłoże anhydrytowe z ogrzewaniem podłogowym

4. Stosowanie:

Wymieszać przed użyciem. Nanieść szpachlą zębatą. Odczekać, aż klej przeschnie (przynajmniej 10 min.) i położyć płytki lub arkusze. Docisnąć, żeby zapewnić pełny kontakt i usunąć powietrze.

5. Uwagi:

Wykładziny muszą być odprężone i czyste. Klej chronić przed mrozem i przegrzaniem powyżej 25° C co może skrócić okres przydatności. Czas schnięcia może się różnić w zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych. Gumowe odłogi mogą być zanieczyszczone. Zaleca się oczyścić je acetonem.

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.