

## AQUASEAL® ROYALMAT

### Opis

AQUASEAL® ROYALMAT jest dwuskładnikowym lakierem wodnym na bazie czystego poliuretanu. Produkt ten posiada dużą odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne, dlatego jest zalecany na podłogi parkietowe szczególnie intensywnie eksploatowane. Z uwagi na swoją elastyczność nadaje się do lakierowania surowego korka. AQUASEAL® ROYALMAT idealnie nadaje się do ultra-matowego uszczelniania ciemnego drewna, ponieważ uzyskuje się biały, pozbawiony odlewów wygląd.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode:	W2/DD+
Emicode:	EC1
AbZ-Nr.	Z-157.10-47
Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek:	DIN EN 71-3
Odporność na ślinę i potliwość	DIN 53160:
Odporność na poślizg:	DIN 51130/DGVU 108-003 : R9 R10 (z dodatkiem AQUASEAL® ANTISLIP ADD)
Przyczepność:	DIN EN ISO 2409
Odporność na ścieranie:	DIN 68861
Minergie ECO:	spełnione
ATFA:	spełnione

Stopień połysku (pomiar przy 60°)\*  
ultratmat (<5)

### Wskazówki szczególne

Żeby zmniejszyć ryzyko sklejanía bocznego jako grunt można stosować lakier podkładowy AQUASEAL® EXOBLOC, AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® UNISPACHTEL, CLASSIC BASEOIL lub SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER. Poza tym produkt może zostać użyty bez gruntowania bezpośrednio na drewno. Należy zwrócić uwagę, żeby nie pomieszać utwardzaczy do różnych stopni połysku. Może to prowadzić do niezamierzonych zmian.

### Stosowanie

AQUASEAL® ROYALMAT na krótko przed użyciem dobrze wymieszać (w dużym opakowaniu lub w BERGERTOOL MIXBOX) dodając utwardzacz w stosunku 10:1. Odczekać 10 min. Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn. mimo, że lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, z uwagi na gorsze właściwości schnącego filmu, po 2 godz. nie powinien być stosowany. Przygotować tylko tyle mieszanki, ile zostanie wykorzystane. Mieszanka uwalnia CO<sub>2</sub> - dlatego nie należy zamykać szczelnie pojemników!

Materiał nakładać wałkiem/ pędzlem w 3 - 4 warstwach. Przy problematycznych gatunkach drewna, jak buk, klon i jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!

### Specjalne zalecenia

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na

rozpuszczalnikach lakierach, warstwy AQUASEAL® ROYALMAT należy nanosić obficie (nie powinien być mocno rozwałkowany).

### Schnięcie

Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałką dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. W normalnych warunkach lakier można obciążać po 24 godz. Przed upływem 7 dni nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy.  
1 warstwa nanoszona szpachlą międzywarstwowo ok. 30 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 35 m<sup>2</sup>/l  
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok.10 m<sup>2</sup>/l w zależności od stopnia połysku

### Składowanie/ transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu zwykle przynajmniej 12 miesięcy. Po otwarciu utwardzacza, należy go szczelnie zamknąć.

### Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany

AQUASEAL® ROYALMAT wykazuje dobrą przyczepność do wielu rodzajów gotowych parkietów, ale ze względu na dużą liczbę produktów nie można sformułować ogólnych stwierdzeń. Ogólnie rzecz biorąc, na każdym produkcie należy przeprowadzić indywidualne testy przyczepności. Testy wstępne wykazały, że przed polakierowaniem parkiet należy gruntownie wyczyścić za pomocą BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentrferner, zmyć czystą wodą i po wyschnięciu starannie przeszlirować siatką 120.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co

wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnosiniki

Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.

## AQUASEAL® ROYALMAT

- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji

Stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.