

Parkettglanz

Opis produktu	Parkettglanz jest wodnym środkiem do pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych. Założeniem do zastosowania środka jest zamknięty film lakierniczy. W przypadku uszkodzeń istnieje niebezpieczeństwo, że drewno pod wpływem wnikającej wody zacznie szarzeć. Giscode GE 10
Szczególne wskazówki	<p>Na lakierowanych podłogach drewnianych Parkettglanz można stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej chroniona jest polakierowana podłoga w ciągu pierwszych dni, tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed pierwszym intensywniejszym użytkowaniem podłogi należy przeprowadzić pielęgnację zgodnie z punktem „Pierwsza i pełna pielęgnacja”. Każdy lakier z czasem podlega naturalnemu zużyciu w zależności od stopnia użytkowania. Dlatego konieczna jest regularna pielęgnacja. Jeżeli powierzchnia została w czasie użytkowania uszkodzona, musi być zeszlifowana i ponownie polakierowana. Wykonanie tego w odpowiednim momencie należy do konserwacji lakierowanych podłóg parkietowych. Unikać powstawania kałuż ewentualnie dłuższego leżenia mokrej szaty lub pada na podłodze drewnianej, aby uniknąć powstawania plam.</p> <p>Przy podłogach olejowanych istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szarych miejsc z powodu działania wody. W takim przypadku należy zastosować Aqua-Satin Polish lub Fitpolish. Przy zmianie systemu pielęgnacji wymagane jest przeprowadzenie gruntownego czyszczenia.</p>
Stosowanie	Produkt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Parkettglanz można nakładać 2 metodami:
Pierwsza i pełna pielęgnacja	Nierozcieńczony Parkettglanz nanosi się za pierwszym razem na polakierowaną podłogę drewnianą lub parkiet po lakierowaniu lub po każdym gruntownym czyszczeniu równomierną warstwą. Prawidłowe zużycie materiału wynosi minimum 30 – 40 ml/m ² (nierozcieńczony). Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki.
Pielęgnacja bieżąca	W celu przeprowadzenia bieżącej pielęgnacji dodać Parkettglanz do wody (0,2-0,3 L na 8-10 L wody) i tak przygotowanym preparatem przecierać podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką lub mopem.
Gruntowne czyszczenie	Parkettglanz tworzy cienką warstwę. Dlatego wymaga się, w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub maszynowe czyszczenie gruntowne używając L94 Cleaner-Wachsentferner. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły wtedy, gdy podłoga źle wygląda z powodu mocnych, trwałych zabrudzeń, których nie można usunąć w czasie bieżącego czyszczenia.
Ważna wskazówka	Zarówno przy czyszczeniu gruntownym jak i bieżącym podłogi nie używać za dużej ilości wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie spowodowane jego pęcznieniem.
Składowanie/transport	Chronić przed mrozem. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.
Parkiet gotowy, fabrycznie lakierowany	Przy parkietach gotowych i laminatach należy od czasu do czasu sprawdzić przyczepność środka pielęgnacyjnego. Może być konieczne zabezpieczenie brzegów za pomocą Fill-and-Finish. Należy uwzględnić zalecenia producenta parkietów gotowych.
Odnośniki	Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej: -Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. -Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg -Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

03/16