

## AQUASEAL® ECOGOLD

### Opis produktu

AQUASEAL® ECOGOLD jest kombinacją na bazie polimeryzowanych akrylowych i poliuretanowych dyspersji wyróżniającą się wyjątkową odpornością i łatwością stosowania. Gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu, o optymalnie dostosowanej fazie schnięcia. AQUASEAL® ECOGOLD posiada wysmienite właściwości wypełniające i doskonałą rozlewność.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode:	W2+
Ecode:	EC1
Blauer Engel:	RAL DE-UZ 12a
AbZ-Nr.:	Z-157.10-46
DIN 71-3:	Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek
DIN 53160:	Odporność na ślinę i potliwość

DIN 51130/DGVU 108-003 / Odporność na poślizg: R9

### Stopień połysku (pomiar przy 60°)\*

mat	(10-20)
półmat	(30-40)
połysk	(>80)

### Wskazówki szczególne

AQUASEAL® ECOGOLD wykazuje ogólnie dobrą przyczepność na różnych podkładach, jak np. AQUASEAL® UNISPACHTEL, AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUA-SEAL® EXOBLOC i SOLVSEAL UNIQUICK PRIMER.

Tłuste gatunki drewna (egzotyczne), jak np. Teak lub Oliwka należy zagruntować przy pomocy AQUASEAL® EXOBLOC. Ciemne drewna, jak również czereśnię i gruszę można dla uzyskania ciekawego efektu optycznego (wyeksponowanie ustojenia i barwy drewna) zagruntować AQUASEAL® EXOBLOC. AQUASEAL® ECOGOLD nadaje się do stosowania na korek.

### Stosowanie

AQUASEAL® ECOGOLD można nakładać przy pomocy wałka, pędzla lub szpachli metalowej (na krzyż). Nakłada się trzy jednakowej grubości warstwy. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, jesion nie nakładać lakieru szpachlą tylko wałkiem!

### Szczególne zalecenia

W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na rozpuszczalnikach, lakierów warstwy AQUASEAL® ECOGOLD należy nanosić dość grubo. Lakier nie powinien być mocno rozwałkowany.

### Schnięcie

Aby uniknąć efektu pęcznienia, należy nakładać wałkiem tylko 1 warstwę lakieru wodnego dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok 3 –4 godz. lakier daje się

matować i można ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

### Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa nałożona szpachlą  
ok. 30 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 35 m<sup>2</sup>/l

1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem  
ok. 100 ml/m<sup>2</sup> lub ok. 10 m<sup>2</sup>/l

### Składowanie / transport

Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

### Odnośniki

Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu technicznego:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji.

Składniki zgodnie z VDL-RL-01: spolimeryzowane dyspersje akrylowe i poliuretanowe, dodatki, 1,2-benzotiazol-3 (2H) -on; Mieszanina reakcyjna: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 220-239-6] (3: 1) jako środek konserwujący.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2.  
Zapewnić dokładną wentylację podczas pracy i schnięcia. Unikaj jedzenia, picia i palenia podczas pracy lakierem.  
W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast słuć dużą ilością wody.  
Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby.  
Oczyścić narzędzia natychmiast po użyciu mydłem i wodą.  
Do recyklingu należy tylko puste pojemniki.  
Usunąć ciekłe pozostałości w punkcie zbiórki starych lakierów.

## AQUASEAL® ECOGOLD

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

\* Stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i warunków klimatycznych w pomieszczeniu.