

## BRILLIANCE EVERCLEAR

półpołysk i mat

### Opis produktu

BRILLIANCE EVERCLEAR jest wodnym antypoślizgowym środkiem do pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych, lakierowanego korka (zamknięte pory), PCV i linoleum. Brilliance Everclear błyszcząco redukuje naładowanie elektrostatyczne uszczelnianych podłóg parkietowych i odpowiada zatwierdzeniu dla podłóg sportowych wg DIN V 18032-2 i DIN EN 14904. Ponadto mamy w asortymencie Brilliance Everclear mat.

Aby EVERCLEAR mógł być zastosowany, warstwa lakieru musi być wystarczająco szczelna. Jeżeli podłoga ma jakies uszkodzenia, istnieje niebezpieczeństwo, że drewno może zszarzeć pod wpływem wody.

### Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode:	GE10
DIN V 18032-2:	Zezwolenie na podłogę sportową (BRILLIANCE EVERCLEAR)
DIN EN 14904:	Zezwolenie na podłogę sportową (BRILLIANCE EVERCLEAR)

### Wskazówki szczególne

Na lakierowanych podłogach drewnianych EVERCLEAR można stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej polakierowana podłoga jest chroniona w ciągu pierwszych dni, tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed pierwszym intensywniejszym użytkowaniem podłogi należy nałożyć pielęgnację zgodnie z punktem „Pierwsza i pełna pielęgnacja”. Każdy lakier ulega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania, dlatego regularna pielęgnacja jest konieczna. Jeśli powierzchnia w wyniku użytkowania została uszkodzona, musi zostać wyszlifowana i na nowo polakierowana. Wykonanie pielęgnacji w odpowiednim momencie jest podstawą utrzymania w dobrym stanie lakierowanych podłóg drewnianych. Należy unikać powstawania kałuż lub dłuższego trzymania nasączonej szmaty lub pada na podłodze drewnianej, aby nie doszło do powstania przebarwień lub plam.

Nie należy stosować EVERCLEAR na podłogach olejowanych, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szarych miejsc z powodu działania wody. W takim przypadku należy stosować BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, CLASSIC PFLEGEÖL lub BRILLIANCE FITPOLISH. Jeżeli system pielęgnacyjny ma zostać zmieniony, wymagane jest przeprowadzenie wcześniej gruntownego czyszczenia.

### Stosowanie

Produkt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. EVERCLEAR można nanosić dwoma metodami.

### Pierwsza i pełna pielęgnacja

Nierozcieńczony BRILLIANCE EVERCLEAR nanosi się równomiernie na polakierowaną podłogę drewnianą pierwszy raz po lakierowaniu lub po każdym gruntownym

czyszczeniu. Prawidłowe zużycie materiału wynosi 30-40 ml/m<sup>2</sup> (nierozcieńczony).

Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. łasiczki BERGERTOOL WISCHWIESEL.

### Pielęgnacja bieżąca

Do bieżącej pielęgnacji należy do 8-10 l wody dodać 0,2-0,3 l BRILLIANCE EVERCLEAR i tak przygotowanym preparatem przecierać podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką lub padem.

### Czyszczenie gruntowne

BRILLIANCE EVERCLEAR tworzy ciekłą warstwę, dlatego wymaga się, w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub maszynowe czyszczenie gruntowne używając BRILLIANCE CLEANER L94 WACHSENTFERNER. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły wtedy, gdy podłoga źle wygląda z powodu mocnych, trwałych zabrudzeń, których nie można usunąć w czasie bieżącego czyszczenia.

### Ważna wskazówka

Zarówno podczas bieżącego jak i gruntownego czyszczenia podłogi nie należy używać szmat z dużą ilością wody, ponieważ mogą powstać uszkodzenia w drewnie.

### Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.

### Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany

Przy wykonywaniu pełnej pielęgnacji na parkiecie gotowym lub laminacie należy od czasu do czasu sprawdzać adhezję. Może być także konieczne zastosowanie FILLANDFINISH do zabezpieczenia krawędzi. Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.

### Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

### Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)