

BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung

Opis produktu

BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG jest rozpuszczalnikowym środkiem do gruntownego czyszczenia o dużej sile usuwania plam i śladów po obcasach, jak również do usuwania zanieczyszczonych warstw wosku z parkietu, podłóg drewnianych oraz innych powierzchni odpornych na rozpuszczalniki.

Certyfikaty / dopuszczenia



Giscode: GH 10

Ogólne wskazówki

Podłogi, które były pielęgnowane środkiem BRILLIANCE EVERCLEAR, należy czyścić gruntownie przy pomocy BRILLIANCE CLEANER L91 WACHSENTFERNER.

Stosowanie

Szmatkę nasączyć płynem BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG odcinkowo, maszynowo lub ręcznie wyszorować podłogę. Po krótkim czasie działania środka zebrać suchą szmatką rozpuszczony wosk. Każdorazowo używać czystej szmaty, aby wosk był rzeczywiście zbierany, a nie rozciągany po podłodze. W zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy wosku czyszczenie można powtórzyć. Należy unikać pozostawiania kałuż BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG na parkiecie. Zabrudzenia takie jak np. ślady gumy, plamy z farby i tłuszczu należy usuwać pocierając je miejscowo szmatką nasączoną BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG.

BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG jest przeznaczony do zmywania podłóg zabezpieczanych środkami pielęgnacyjnymi zawierającymi woski (BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, BRILLIANCE AQUASATINPOLISH). Po gruntownym czyszczeniu podłogi przy pomocy BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG należy wykonać pełną pielęgnację odpowiednim środkiem z naszego programu.

Jeżeli BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG nie jest stosowany jako środek czyszczący, lecz jako rozcieńczalnik, należy zapoznać się z opisem technicznym rozcieńczalników.

Zużycie

ok. 20 ml/m² lub 1 l/50 m².

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 36 miesiące.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym

12/2020-1/1

produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)