

AQUASeal® SMARTHOME

Opis produktu

Aqua-Seal SmartHome jest jednoskładnikowym, szybko schnącym lakierem przeznaczonym do pomieszczeń normalnie i średnio eksploatowanych.

Giscode W2+, abZ-Nr.Z-157.10.46

Stopień połysku

mat, półmat

Stosowanie

Nierozcieńczony Aqua-Seal SmartHome nakładać w trzech warstwach wałkiem lub 1 x wałkiem i 2 x krzyżowo szpachlą po czym jeszcze 1 - 2 x wałkiem.

Specjalne wskazówki

W przeciwieństwie do konwencjonalnych lakierów rozpuszczalnikowych Aqua-Seal SmartHome należy nakładać obficie, tzn. nadmiernie nie rozwałkować lakieru!

Jako grunty dla lakieru Aqua-Seal SmartHome można stosować jedynie następujące systemy:

- AquaSeal®UniSpachtel
- AquaSeal®FlexPrimer
- AquaSeal®ExoBloc

Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza przy warstwie nakładanej wałkiem/pędzlem: po 3-4 godz. możliwość matowania i ostrożnego chodzenia. Warstwa nakładana szpachlą: ok. 10-20 min. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.

Zużycie

W zależności od podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa nanoszona szpachlą
ok. 30 ml/m² lub ok. 35 m²/l

1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem
ok. 100 ml/m² lub ok. 10 m²/l

Składowanie

CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy.

Fabrycznie lakierowany parkiet

Aqua-Seal SmartHome nie jest zalecany na fabrycznie lakierowany parkiet i podłogi korkowe.

Odnosiniki

Następujące dokumenty obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Karta charakterystyki

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.