

Brilliance NeutralCleaner

Opis produktu

Brilliance NeutralCleaner jest stosowany przede wszystkim do czyszczenia na mokro lakierowanych i olejowanych parkietów, a także pozostałych podłóg, drzwi, ram okiennych oraz powierzchni sztucznych. Można go stosować w wersji „ready-to-use” jak również jako koncentrat do rozcieńczania.

Giscode: GU40

Wskazówki szczególne

Proszę zwrócić uwagę, że lakierowana podłoga drewniana musi być nie tylko czyszczona, lecz także od czasu do czasu, w zależności od stopnia eksploatacji, pielęgnowana. Do pielęgnacji podłóg lakierowanych zalecamy nasz produkt Brilliance Everclear.

Do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych zalecamy nasz produkt Brilliance Cleaner L94.

Środki czyszczące z zasady należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!

Stosowanie

Do czyszczenia bieżącego:

Podłogę należy dobrze zamieść lub odkurzyć. Powierzchnię przetrzeć lekko zwilżoną szmatą. Silne zabrudzenia można usunąć białym padem.

Classic NeutralCleaner można stosować przy pomocy BergerTool SprayMop ComfortClean.

Wersję „ready-to-use” można stosować bezpośrednio. Koncentrat należy rozcieńczyć w stosunku 1:100, tzn. 100 ml koncentrat na 10 l wody.

Schnięcie

Po wyparowaniu wody podłoga nadają się ponownie do użytku.

Składowanie/ transport

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 24 miesiące.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.

- Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.