

BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentferner

Opis produktu

BRILLIANCE CLEANER L94 WACHSENTFERNER jest środkiem czyszczącym do usuwania zanieczyszczonych warstw środków pielęgnacyjnych, względnie warstw wosku z lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych. Gruntowne czyszczenie jest konieczne, gdy warstwa środka pielęgnującego przyjęta zbyt wiele brudu i podłoga wygląda brzydko.

Certyfikaty / Zezwolenia



Giscode: GU50

Wskazówki ogólne

Uwaga: Przy czyszczeniu podłóg nie powinno się stosować zbyt wiele wody, gdyż mogą powstać szkody w skutek pęcznienia drewna. Zbyt długie oddziaływanie nadmiernej ilości BRILLIANCE CLEANER L94 może doprowadzić do uszkodzenia lakieru.

Jeśli występują uszkodzenia podłogi lub warstwa lakieru jest starta aż do drewna, istnieje niebezpieczeństwo, że w miejscu wsiąkania wody drewno zszarzeje. W takim wypadku należy wykonać szlifowanie i ponowne lakierowanie podłogi.

Stosowanie

L94 może być stosowany zarówno do czyszczenia gruntownego, jak i czyszczenia bieżącego (mocno rozcieńczony).

Podstawowe czyszczenie powierzchni zamkniętych

Zwilżyć podłogę i rozprowadzić BRILLIANCE CLEANER L94. Chwilę odczekać, aby środek zaczął działać, po czym wyszorować podłogę (ręcznie lub maszynowo). W zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy środka pielęgnacyjnego stosuje się nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą w stosunku 1:1, w razie potrzeby należy powtórzyć czyszczenie. Rozpuszczony brud należy natychmiast zebrać i przemyć podłogę czystą wodą.

Czyszczenie pośrednie powierzchni zamkniętych i olejonych

Stosuje się, gdy powierzchnia jest relatywnie lekko zabrudzona. W wyniku normalnego przemycia podłogi brud zostanie usunięty, przy czym na 1 wiadro wody należy dodać ok. 300 ml BRILLIANCE CLEANER L94.

Intensywne czyszczenie powierzchni olejonych

Podłoga jest nawilżona. BRILLIANCE CLEANER L94 jest rozprowadzany i po krótkiej aplikacji, szorowany ręcznie lub mechanicznie. W zależności od stopnia zabrudzenia i grubości folii pielęgnacyjnej, nanieść czystą lub rozcieńczoną w proporcji 1:1 z wodą i w razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. Rozpuszczona warstwa zanieczyszczeń musi być natychmiast wchłonięta. Następnie należy zawsze przecierać czystą wodą. Po tym intensywnym czyszczeniu może być konieczna dalsza obróbka olejem CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL lub BRILLIANCE SUPERWAX. W CELU

12/2020 - 1/1

WYCZYSZCZENIA WŁĄCZNIE Z USUNIĘCIEM OLEJU ZALECA SIĘ UŻYĆ BRILLIANCE BIOSOAP LUB BRILLIANCE CLEANER L91.

Zużycie

ok. 20 ml/m² lub 50 m²/l

Składniki

Niejonowe środki powierzchniowo czynne, eter glikolowy, woda i substancje zapachowe, pH: 6.

Składowanie / transport

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu co najmniej 24 miesiące.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnośniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa prac (Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych)